

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother HL-5070 N

Verfahren Sie nach den Anweisungen in unserer Resetanleitung für Brother HL-5070 N Geräte, um an Ihrem Drucker einen manuellen Trommel Reset durchzuführen.

- **Gerät einschalten und die Geräteklappe öffnen, hinter welcher die Trommel eingebaut ist.**
- **Taste "Go" oder "Start" am Drucker betätigen und halten, während die Klappe offen ist.**
- **Taste halten, bis am Drucker alle vier Lampen leuchten. Dann loslassen.**
- **Jetzt die Geräteklappe wieder schließen.**

Der Trommelzähler wurde erfolgreich zurückgesetzt. Der Brother HL-5070 N kann von Ihnen nun genutzt werden wie gewohnt.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de