

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother HL-5240 DN

In der nachfolgenden Resetanleitung für Brother HL-5240 DN Geräte ist Schritt für Schritt erklärt, wie Sie einen manuellen Trommel Reset an Ihrem Drucker selbst durchführen können.

- **Die Geräteklappe muss geöffnet werden. Sie befindet sich dort, wo Sie die Trommeleinheit oder den Toner einsetzen können.**
- **Betätigen Sie an Ihrem Brother HL-5240 DN die Taste "Start" oder "Go". Halten Sie die Taste niedergedrückt und lassen Sie sie nicht los!**
- **Warten Sie jetzt, bis alle vier Lampen an Ihrem Gerät aufleuchten. Sobald dies der Fall ist, können Sie die Taste loslassen.**
- **Verschließen Sie die Geräteklappe Ihres Druckers.**

Der Rücksetzungsvorgang ist nun erfolgreich abgeschlossen. Sie können Ihren Brother HL-5240 DN Drucker wieder in vollem Umfang nutzen.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de