

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother HL-5240 L

Die folgende Resetanleitung für Brother HL-5240 L Drucker zeigt Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie an Ihrem Gerät ohne großen Aufwand einen manuellen Trommel Reset ausführen können.

- **Sie finden an Ihrem Gerät an der Stelle, wo Trommel bzw. Toner eingesetzt werden, eine Klappe. Öffnen Sie diese!**
- **Drücken Sie nun bei geöffneter Klappe an Ihrem Drucker die Taste "Go" oder "Start". Halten Sie diese Taste gedrückt!**
- **Erst wenn an Ihrem Gerät alle vier Lampen aufleuchten, können Sie die Taste wieder loslassen.**
- **Schließen Sie an Ihrem Drucker die Geräteklappe wieder.**

Die Zählerrücksetzung für die Trommeleinheit wurde somit vorgenommen. Der Drucker ist uneingeschränkt funktionsbereit.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de