

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother HL-5270 DN

Führen Sie einen geplanten manuellen Trommel Reset an Ihrem Brother HL-5270 DN Drucker anhand der Anweisungen in der unten stehenden Resetanleitung durch. Halten Sie sich dabei genau an die Reihenfolge.

- **Öffnen Sie die Geräteklappe am Drucker. Das ist die Klappe, hinter der Sie auch Toner bzw. Trommeleinheit einsetzen können.**
- **Bei geöffneter Klappe nun die Taste "Start" oder "Go" drücken und gedrückt halten!**
- **Warten Sie, bis alle vier Lampen am Brother HL-5270 DN leuchten. Nun können Sie die Taste loslassen.**
- **Schließen Sie die Klappe, um den Vorgang abzuschließen.**

Der Trommel Reset ist jetzt durchgeführt und Ihr Drucker wie gewohnt zur Nutzung bereit.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de