

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TROMMEL RESET ANLEITUNG

### Brother HL-5280 DW

**Lassen Sie sich von den Anweisungen in der nachfolgenden Resetanleitung für Brother HL-5280 DW Geräte dabei leiten, einen manuellen Trommel Reset an Ihrem Gerät durchzuführen.**

- **Zu Beginn öffnen Sie dazu erst die Geräteklappe am Drucker. Hier findet sich der Toner bzw. die Trommeleinheit.**
- **Halten Sie dann, bei weiterhin offen stehender Klappe, die Taste "Start" oder "Go" an Ihrem Drucker gedrückt.**
- **Warten Sie jetzt, bis alle vier an Ihrem Drucker angebrachten Lampen aufleuchten. Ist dies der Fall, können Sie die Taste loslassen.**
- **Schließen Sie nun wieder die Klappe am Gerät.**

**Der Trommel Reset ist damit bereits abgeschlossen. Ihr Drucker ist jetzt wieder uneingeschränkt nutzbar.**

**Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)**