

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TROMMEL RESET ANLEITUNG

### Brother HL-5340 D

Um einen manuellen Trommel Reset an einem Brother HL-5340 D durchzuführen, sind einige Arbeitsschritte notwendig. Diese sind in der folgenden Resetanleitung Schritt für Schritt erklärt.

- Öffnen Sie zuerst die Geräteklappe, hinter der Sie die Trommeleinheit eingesetzt haben. Das Gerät muss dabei eingeschaltet sein.
- Lassen Sie die Klappe geöffnet und drücken Sie anschließend die Taste "Go" oder "Start" und halten Sie diese fest.
- Sobald an Ihrem Drucker alle vier LEDs aufleuchten, dürfen Sie die Taste wieder loslassen.
- Schließen Sie nach Beendigung des Vorgangs die Geräteklappe wieder.

Der Trommel Reset wurde erfolgreich ausgeführt. Das bedeutet, Sie können Ihren Drucker jetzt wie gewohnt nutzen.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)