

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother HL-5350 DN

Wenn Sie an Ihrem Brother HL-5350 DN einen manuellen Trommel Reset durchführen müssen, verfahren Sie dabei bitte wie in der folgenden Resetanleitung angegeben.

- **Als Erstes öffnen Sie die Frontklappe des Druckers, wo sich die Trommeleinheit befindet. Dies muss bei eingeschaltetem Gerät erfolgen.**
- **Ihr Drucker hat entweder eine "Go" oder eine "Start" Taste. Drücken und halten Sie diese!**
- **Lassen Sie die Taste nicht los, bevor nicht alle vier LEDs an Ihrem Gerät aufleuchten!**
- **Nach dem Loslassen die Geräteklappe wieder verschließen.**

Der Zähler der Trommel wurde hierdurch zurückgesetzt. Drucken ist jetzt wieder in vollem Umfang möglich.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de