

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother HL-5380 D

Mit unserer Resetanleitung für Brother HL-5380 D Geräte helfen wir Ihnen, einen durch einen Tonerwechsel nötig gewordenen manuellen Trommel Reset durchzuführen.

- **Öffnen Sie bitte zuerst die Geräteklappe Ihres Druckers bei eingeschaltetem Gerät. Dies ist die Klappe, hinter der Sie auch den Toner bzw. die Trommel eingesetzt haben.**
- **Drücken Sie dann an Ihrem Brother HL-5380 D die "Go" oder "Start" Taste, je nach Geräteausführung. Halten Sie die Taste gedrückt!**
- **Warten sie dann, bis alle vier Lampen am Gerät aufleuchten. Lassen Sie dann die Taste wieder los.**
- **Schließen Sie die Geräteklappe, um den Resetvorgang abzuschließen.**

Nach vollendeter Rücksetzung des Trommelzählers können Sie nun wieder ganz normal mit Ihrem Brother HL-5380 D drucken.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de