

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother HL-5380 DN

Bitte verfahren Sie bei einem manuellen Trommel Reset an einem Brother HL-5380 DN Drucker wie in der nachfolgenden Resetanleitung für diesen Druckertyp angegeben.

- **Zuerst muss die Geräteklappe am Drucker von Ihnen geöffnet werden, hinter welcher die Trommel sitzt. Das muss in eingeschaltetem Zustand erfolgen.**
- **Während die Klappe offen ist, drücken Sie nun die Taste "Start" oder "Go" und halten diese auch gedrückt.**
- **Ihr Drucker verfügt über vier LEDs. Wenn diese vier Lampen aufleuchten, können Sie die Taste loslassen.**
- **Schließen Sie die Klappe wieder.**

Der Trommel Reset ist damit bereits abgeschlossen. Nutzen Sie danach Ihren Brother HL-5380 DN einfach wie Sie es gewohnt sind.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de