

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TROMMEL RESET ANLEITUNG

### Brother HL-6050 D

**Haben Sie an Ihrem Brother HL-6050 D den Toner gewechselt, müssen Sie anschließend unter Umständen einen manuellen Trommel Reset durchführen. Verfahren Sie dabei einfach, wie in der folgenden Resetanleitung angegeben.**

- **Öffnen Sie zunächst die Gehäuseklappe an Ihrem Drucker während das Gerät eingeschaltet ist. Es handelt sich dabei um die Klappe, hinter der Sie die Trommeleinheit eingesetzt haben.**
- **Lassen Sie diese Klappe offen und halten Sie die "Start" oder "Go" Taste an Ihrem Drucker gedrückt.**
- **Sobald im Display die Meldung "DRUM CLEAR" angezeigt wird, können Sie die Taste wieder loslassen.**
- **Dann bitte die Gehäuseklappe wieder schließen.**

**Der Trommelzähler wurde damit zurückgesetzt. Das Drucken funktioniert nun wieder wie zuvor.**

**Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)**