

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TROMMEL RESET ANLEITUNG

### Brother HL-6050 DW

Falls nötig können Sie einen manuellen Trommel Reset an einem Brother HL-6050 DW ganz einfach und sicher selbst durchführen. Folgen Sie dazu den Arbeitsanweisungen in der unten stehenden Resetanleitung.

- Die Geräteklappe an Ihrem Drucker, hinter der die Trommeleinheit sitzt, muss bei eingeschaltetem Gerät geöffnet werden.
- Dann müssen Sie die Taste "Start" oder "Go" bei geöffneter Klappe betätigen und gedrückt halten.
- Warten Sie, bis im Display "DRUM CLEAR" angezeigt wird. Lassen Sie dann die Taste wieder los.
- Schließen Sie dann wieder die Geräteklappe.

Sie haben dadurch den Trommelzähler resettet. Das Gerät funktioniert dadurch wieder, wie Sie es gewohnt sind.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)