

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother HL-6050 N

Nach dem Wechsel des Toners müssen Sie an Ihrem Brother HL-6050 N unter Umständen einen manuellen Trommel Reset durchführen. Folgen Sie dazu einfach Schritt für Schritt den Anweisungen in der folgenden Resetanleitung.

- **Öffnen Sie als Erstes die Geräteklappe Ihres Druckers bei eingeschaltetem Gerät. Hinter dieser Klappe befindet sich die Trommeleinheit.**
- **Betätigen und halten Sie dann an Ihrem Drucker die "Go" oder "Start" Taste, je nach Druckerausführung.**
- **Warten Sie anschließend, bis die Statusmeldung "DRUM CLEAR" im Display angezeigt wird. Sobald dies der Fall ist, können Sie die Taste loslassen.**
- **Anschließend bitte die Klappe wieder schließen.**

Die Rücksetzung der Trommel ist jetzt erfolgt und Sie können Ihren Drucker wie bisher verwenden.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de