

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TROMMEL RESET ANLEITUNG

### Brother HL-6050 W

**Ein Tonerwechsel an Ihrem Brother HL-6050 W kann einen anschließenden, manuellen Trommel Reset erfordern. Diesen führen Sie anhand unserer Resetanleitung schnell und sicher selbst durch.**

- **Öffnen Sie die Geräteklappe bei eingeschaltetem Drucker. Dahinter befindet sich die Trommeleinheit.**
- **Drücken Sie die "Start" oder "Go" Taste und halten Sie diese!**
- **Wenn im Display die Meldung "DRUM CLEAR" erscheint können Sie die Taste loslassen.**
- **Schließen Sie die Klappe.**

**Der Zähler der Trommel wurde zurückgesetzt, sodass Ihr Gerät nun wieder wie bisher verwendet werden kann.**

**Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)**