

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TROMMEL RESET ANLEITUNG

### Brother HL-7050 N

**Die unten stehende Resetanleitung beschreibt Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie bei einem manuellen Trommel Reset an einem Brother HL-7050 N Drucker vorgehen müssen.**

- **Obere Geräteklappe bei eingeschaltetem Gerät öffnen.**
- **Am Drucker die "Start" bzw. "Go" Taste bei geöffneter Klappe drücken und halten.**
- **Nun warten, bis an Ihrem Drucker alle vier Lampen aufleuchten. Dann die Taste loslassen.**
- **Die obere Geräteklappe wieder schließen.**

**Sie haben den Trommelzähler zurückgesetzt und können nun Ihren Brother HL-7050 N Drucker wieder uneingeschränkt verwenden.**

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)