

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother HL-7050 NLDL

Manchmal ist nach einem Tonerwechsel an einem Brother HL-7050 NLDL Drucker notwendig, einen manuell Trommel Reset durchzuführen, um die volle Funktionalität des Gerätes wiederherzustellen. Folgen Sie dazu den Anweisungen in folgender Resetanleitung.

- **Öffnen Sie die obere Geräteklappe während der Drucker eingeschaltet ist.**
- **Drücken Sie die "Start" oder "Go" Taste und halten Sie diese niedergedrückt.**
- **Wenn alle vier LEDs an Ihrem Drucker leuchten können Sie die Taste loslassen.**
- **Schließen Sie zum Schluss die obere Geräteklappe.**

Jetzt ist der Trommel Reset abgeschlossen. Sie können mit Ihrem Brother HL-7050 NLDL wieder drucken wie bisher.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de