

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother HL-7050 NLT

Wird an Ihrem Drucker aufgrund eines Tonerwechsels ein manueller Trommel Reset notwendig, dann verfahren Sie bitte laut den Anweisungen in unserer Resetanleitung für Brother HL-7050 NLT Geräte.

- **Vergewissern Sie sich, dass der Drucker eingeschaltet ist und öffnen Sie dann die obere Geräteklappe.**
- **Je nach Ausführung finden Sie an Ihrem Drucker eine "Start" oder "Go" Taste. Drücken und halten Sie diese!**
- **Warten Sie, bis am Drucker alle 4 LED-Lampen aufleuchten. Lassen Sie dann die Taste wieder los.**
- **Schließen Sie nach dem Loslassen der Taste wieder die obere Geräteklappe.**

Sie haben den Zähler der Trommeleinheit erfolgreich zurückgesetzt. Nun ist Ihr Drucker wieder uneingeschränkt betriebsbereit.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de