

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother HL-7050

Wenn Sie den Toner an Ihrem Brother HL-7050 Drucker ausgetauscht haben, kann es vorkommen, dass danach ein manueller Trommel Reset durchgeführt werden muss. Wie Sie dabei vorgehen müssen, erfahren Sie in der nachfolgenden Resetanleitung.

- **Bitte öffnen Sie zunächst die obere Geräteklappe an Ihrem Drucker. Das Gerät muss dabei eingeschaltet sein.**
- **Je nach Ausführung verfügt Ihr Drucker über eine "Start" oder "Go" Taste. Drücken und halten Sie diese bei geöffneter Klappe.**
- **Warten Sie nun, bis alle vier LED-Lämpchen an Ihrem Gerät aufleuchten. Dann können Sie die Taste loslassen.**
- **Zum Abschluss schließen Sie dann die Geräteklappe.**

Der Rücksetzungsprozess ist damit abgeschlossen. Verwenden Sie Ihren Brother HL-7050 nun weiter wie bisher.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de