

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TROMMEL RESET ANLEITUNG

### Brother HL-720 Laserplus

**Die Trommel DR-200 bei Ihrem Brother HL-720 Laserplus erfordert keinen manuellen Trommel Reset und daher auch keine Resetanleitung. Sie nimmt die Rücksetzung des Zählers automatisch vor, indem eine im Lieferzustand bereits eingesetzte Folie nach dem Einbau der Trommel ausgeworfen wird.**

- **Setzen Sie die Folie wieder vorsichtig ein, falls diese versehentlich entfernt wurde.**
- **Entfernen Sie die Folie generell nicht vor dem Einsetzen der Trommel!**
- **Wenn die Folie fehlen sollte, wenn Sie sich bitte an unsere Hotline.**

**Haben Sie nach dem Wechsel der Trommel das Problem blass gedruckter oder gar leerer Seiten, dann liegt das daran, dass Sie eine gebrauchte Tonerkartusche in der neuen Trommel verwenden. Tauschen Sie sie gegen eine Neue aus. Nach etwa 20 bis 30 gedruckten Seiten sehen Ihre Drucke wie gewohnt aus.**

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)