

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TROMMEL RESET ANLEITUNG

### Brother HL-720

**Der Brother HL-720 Drucker nutzt die Trommel DR-200. Diese setzt den Zähler mittels einer bei Lieferung bereits eingesetzten Folie automatisch zurück. Ein manueller Trommel Reset und eine Resetanleitung sind daher nicht nötig.**

- **Entfernen Sie die Folie niemals vor dem Einsetzen der Trommel!**
- **Wenn die Folie fehlen sollte, nehmen sie Kontakt zu uns auf.**
- **Falls die Folie doch entfernt wurde, setzen Sie sie bitte vorsichtig wieder in die Trommel ein.**

**Erscheint das Druckbild nach dem Trommelwechsel blass oder leer, liegt das an der Verwendung einer gebrauchten Tonerkartusche. Setzen Sie eine Neue ein und drucken Sie dann etwa 20 bis 30 Seiten. Dann sollte das Druckbild wieder wie gewohnt aussehen.**

**Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)**