

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TROMMEL RESET ANLEITUNG

### Brother HL-730 Plus

**Die Trommel DR-200 in Ihrem Brother HL-730 Plus setzt den Trommelzähler mit einer im Lieferzustand eingesetzten Folie automatisch zurück. Ein manueller Trommel Reset und eine Resetanleitung sind somit nicht nötig.**

- **Entfernen Sie die Folie in der Trommel bitte keinesfalls vor dem Einbau.**
- **Wenn die Folie fehlt, kontaktieren Sie uns umgehend.**
- **Sollte die Folie doch entfernt worden sein, können Sie versuchen, sie vorsichtig wieder in die Trommel einzusetzen.**

**Treten nach dem Wechsel der Trommel blasse Drucke oder leere Seiten auf, liegt das daran, dass Sie eine gebrauchte Tonerkartusche verwenden. Tauschen Sie diese gegen eine Neue aus. Nach 20 bis 30 gedruckten Seiten ist das Druckbild dann wieder normal.**

**Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)**