

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother HL-730

Bei der Trommel DR-200, die in Ihrem Brother HL-730 verbaut ist, muss kein manueller Trommel Reset durchgeführt werden. Eine Resetanleitung ist daher nicht nötig. Die Zählerrücksetzung erfolgt mittels Auswurf einer im Lieferzustand bereits eingesetzten Folie nach dem Einbau der Trommel.

- **Diese Folie keinesfalls manuell entfernen!**
- **Ist sie dennoch entfernt worden, kann Sie vorsichtig wieder in die Trommel eingesetzt werden.**
- **Wenn die Folie fehlt, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit unserer Hotline auf.**

Blasse Drucke oder leere Seiten nach dem Trommelwechsel kommen von der Nutzung gebrauchter Tonerkartuschen in der neuen Trommel. Bitte eine neue Kartusche einsetzen und etwa 20 bis 30 Seiten drucken, bis das Druckbild wieder einwandfrei ist.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de