

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TROMMEL RESET ANLEITUNG

### Brother HL-760 Plus

**In Ihrem Brother HL-760 Plus ist die Trommel DR-200 verbaut. Deren Zähler kann nicht durch einen manuellen Trommel Reset zurückgesetzt werden, weshalb Sie hier keine Resetanleitung finden. Schon bei Lieferung ist in der Trommel eine Folie eingesetzt, durch die der Zähler automatisch zurückgesetzt wird, sobald die Trommel eingebaut wurde.**

- **Die Folie nicht manuell aus der Trommel entfernen!**
- **Wurde sie dennoch entfernt, setzen Sie sie vorsichtig wieder ein.**
- **Fehlt die Folie gänzlich, nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf.**

**Wenn Sie Ihre neue Trommel mit einem gebrauchten Toner verwenden, kann das unter Umständen dazu führen, dass die Drucke blass sind oder leere Seiten gedruckt werden. Dann müssen Sie einen neue Tonerkartusche in die Trommel einsetzen und etwa 20 bis 30 Seiten drucken. Das Druckbild sollte dann wieder sein wie gewohnt.**

**Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)**