

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother HL-820

Ihr Brother HL-820 Drucker verwendet die Trommeleinheit DR-300. Für diese gibt es keine Resetanleitung, weil ein manueller Trommel Reset nicht möglich ist. Die Rücksetzung erfolgt durch den automatischen Auswurf einer in der Trommel eingesetzten Folie nach dem Einsetzen der Trommel.

- **Falls diese Folie fehlt, wenden Sie sich an unsere Hotline.**
- **Entfernen Sie die Folie nicht vor dem Einsetzen der Trommel!**
- **Wurde Sie versehentlich entfernt, setzen Sie sich sehr vorsichtig wieder ein.**

Haben Sie nach dem Trommelwechsel ein Problem mit blassen Drucken, liegt das daran, dass Sie einen alten Toner mit der neuen Trommel verwenden. Tauschen Sie ihn gegen einen neuen aus. Nach circa 20 Seiten ist das Druckbild dann wieder normal.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de