

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TROMMEL RESET ANLEITUNG

### Brother MFC-4350 J

**Am Brother MFC-4350 J müssen Sie keinen manuell Trommel Reset vornehmen. Daher finden Sie hier keine Resetanleitung. In der Trommel DR-200, die Ihr Drucker nutzt, ist eine Folie eingelegt, welche nach dem Einbau der Trommel ausgeworfen wird. Dadurch erfolgt die Rücksetzung des Trommelzählers.**

- **Die Folie darf nicht aus der Trommel herausgenommen werden.**
- **Setzen Sie sie vorsichtig wieder ein, wenn sie dennoch entfernt wurde.**
- **Kontaktieren Sie unsere Hotline, wenn die Folie bei Lieferung fehlt.**

**Nach dem Wechsel der Trommel druckt Ihr Gerät möglicherweise blasse oder leere Seiten. Das liegt an der Verwendung eines gebrauchten Toners. Setzen Sie einen Neuen ein. Dann Drucken Sie 20 bis 30 Seiten, bis die Drucke die gewohnte Qualität haben.**

**Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)**