

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother MFC-4350

Die Rücksetzung der Trommelzählers erfolgt beim MFC-4350 automatisch durch eine Folie, die in der Trommel DR-200 eingesetzt ist und die nach dem Einbau ausgeworfen wird. Somit ist kein manueller Trommel Reset anhand einer Resetanleitung notwendig.

- **Bitte die Folie aus der Trommel keinesfalls entfernen!**
- **Wurde sie dennoch aus Versehen entfernt, setzen Sie sie vorsichtig wieder ein.**
- **Rufen Sie unsere Hotline an, wenn die Folie fehlen sollte.**

Es kann sein, dass Probleme entstehen, wenn Sie mit der neuen Trommel einen gebrauchten Toner verwenden. Dies äußert sich in blassen Ausdrucken oder gar leeren Seiten. Setzen Sie dann einen neuen Toner ein. Nach etwa 20 bis 30 Seiten ist der Druck wie gewohnt.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de