

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother MFC-4550 J

Das Brother MFC-4550 J Multifunktionsgerät arbeitet mit der Trommel DR-200, welche den Trommelzähler mittels einer in ihr eingelegten Folie nach dem Einbau automatisch zurücksetzt. Daher ist keine Resetanleitung und auch kein manueller Trommel Reset erforderlich.

- **Nicht die Folie aus der Trommel nehmen.**
- **Wurde Sie dennoch herausgenommen, bitte vorsichtig wieder einfädeln!**
- **Nutzen Sie unsere Hotline, falls die Folie bei Auslieferung fehlt.**

Wenn Ihr Gerät nach dem Wechsel der Trommel blasse oder leere Seiten druckt, liegt das daran, dass Sie eine gebrauchte Tonerkartusche in die neue Trommel eingesetzt haben. Tauschen Sie diese dann gegen eine Neue aus. Es dauert dann etwa 20 bis 30 Seiten, bis das Druckbild wieder normal ist.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de