

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother MFC-4550 Plus

Im Brother MFC-4550 Plus ist die Trommel DR-200 verbaut. Diese erfordert keine Resetanleitung und keinen manuellen Trommel Reset. Sie setzt den Trommelzähler durch das Auswerfen einer in ihr eingelegten Folie nach dem Trommel-Einbau automatisch zurück.

- **Die Folie muss vor dem Einbau in der Trommel bleiben.**
- **Haben Sie die Folie bereits herausgenommen, setzen Sie sie vorsichtig wieder ein.**
- **Nehmen Sie Kontakt zu unserer Hotline auf, wenn die Folie gänzlich fehlt.**

Es kann sein, dass Ihr Drucker nach dem Trommelwechsel leere Seiten druckt oder die Ausdrücke blass sind. Das liegt daran, dass Sie eine gebrauchte Tonerkartusche in die Trommel eingesetzt haben. Tauschen Sie in diesem Fall den Toner gegen einen Neuen aus. Nach 20 bis 30 Drucken ist die Druckqualität dann wieder wie gewohnt.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de