

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TROMMEL RESET ANLEITUNG

### Brother MFC-4600

Ein manueller Trommelreset anhand einer Resetanleitung ist beim Brother MFC-4600 nicht erforderlich. Die Rücksetzung erfolgt automatisch durch die Trommel DR-200. In ihr ist eine Folie eingelegt, die nach dem Einbau ausgeworfen wird und dadurch den Reset veranlasst.

- Entfernen Sie vor dem Einbau der Trommel nicht die Folie.
- Setzen Sie die Folie wieder ein, falls Sie sie entfernt haben. Seien Sie dabei besonders vorsichtig.
- Sollte die Folie bei der Auslieferung fehlen, hilft unsere Hotline gerne weiter.

Druckt Ihr Gerät nach dem Einsetzen der neuen Trommel blass oder kommen leere Seiten aus dem Drucker, liegt das daran, dass Sie in die neue Trommel einen gebrauchten Toner eingesetzt haben. In diesem Fall ersetzen Sie ihn durch einen Neuen und drucken Sie dann so lange, bis die Druckqualität wieder optimal ist.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)