

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother MFC-4800

Im Brother MFC-4800 wird die Trommel DR-8000 verwendet, bei der kein manueller Trommel Reset nötig ist. Daher gibt es hier auch keine Resetanleitung. In der neuen Trommel befindet sich bei Auslieferung eine Folie, die nach dem Einbau automatisch ausgeworfen wird und dadurch den Trommelzähler zurücksetzt.

- **Aus diesem Grund sollten Sie die Folie niemals manuell entfernen!**
- **Sie können sie jedoch wieder einsetzen, wenn sie dennoch entfernt wurde.**
- **Bei gänzlich fehlender Folie kontaktieren Sie unseren Support.**

Es kann sein, dass Ihr Drucker nach dem Trommelwechsel blasse oder leere Blätter druckt, wenn sie eine gebrauchte Tonerkartusche in der neuen Trommel weiter verwenden. Tauschen Sie denn den Toner bitte gegen einen Neuen aus. Drucken Sie dann solange, bis die gewohnte Druckqualität wieder hergestellt ist.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de