

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother MFC-6550

Mit der Trommel DR-200, die Ihr MFC-6550 verwendet, ist kein manueller Trommel Reset und keine Resetanleitung nötig. In der Trommel befindet sich eine Folie, welche nach dem Einbau ausgeworfen wird und dadurch den Trommelzähler automatisch zurücksetzt.

- **Nicht die Folie aus der Trommel entfernen.**
- **Die Folie vorsichtig wieder einsetzen, wenn sie dennoch entfernt wurde.**
- **Bei fehlender Folie bitte die Hotline kontaktieren.**

Unter Umständen führt die Verwendung eines gebrauchten Toners mit Ihrer neuen Trommel zu einem blassen oder gar leeren Druckbild. Setzen Sie dann einen neuen Toner ein und drucken Sie im Anschluss 20 bis 30 Seiten. Die Druckqualität ist dann wieder wie üblich.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de