

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother MFC-6650 J

Ihre neue DR-200 Trommel setzt den Trommelzähler Ihres Druckers Brother MFC-6650 J automatisch zurück, indem Sie nach dem Einbau eine in der Trommel befindliche Folie auswirft. Daher sind sowohl eine Resetanleitung als auch ein manueller Trommel Reset nicht notwendig.

- Bei beschädigter oder fehlender Folie hilft unsere Hotline Ihnen weiter.
- Keinesfalls die Folie manuell aus der Trommel entfernen.
- Ist die Folie aus irgendeinem Grund entfernt worden, setzen Sie sie sorgfältig wieder ein.

Der Einsatz gebrauchter Tonerkartuschen in der neuen Trommel kann dazu führen, dass Ihr Gerät blasse oder gar leere Seiten druckt. Dann müssen Sie eine neue Kartusche einsetzen und etwa 20 bis 30 Seiten drucken, ehe sich das Druckbild normalisiert.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de