

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother MFC-6650 MC

Die Trommel DR-200, die Ihr Brother MFC-6650 MC verwendet, sorgt für eine automatische Rücksetzung des Trommelzählers. Dazu wird eine in der Trommel eingelegte Folie nach dem Einbau ausgeworfen. Sie benötigen daher keine Resetanleitung für einen manuellen Trommel Reset.

- **Vergewissern Sie sich, dass die Folie vorhanden und intakt ist. Ist dies nicht der Fall, rufen Sie bitte unsere Hotline an.**
- **Entfernen Sie die Folie in keinem Fall vor dem Einbau!**
- **Bitte setzen Sie die Folie wieder sorgfältig ein, falls sie bereits entfernt wurde.**

Treten nach dem Trommelwechsel Probleme mit dem Druckbild in Form von blassen oder leeren Seiten auf, liegt das an der Weiterverwendung von gebrauchten Tonern in der neuen Trommel. Setzen Sie einen neuen Toner ein und drucken Sie 20 bis 30 Seiten, um das Problem zu beheben.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de