

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother MFC-7220 N

Möchten Sie an Ihrem Gerät einen Trommel Reset durchführen, verwenden Sie dazu bitte die nachfolgenden Resetanleitung für Brother MFC-7220 N Multifunktionsgeräte.

- **Der erste Schritt besteht in der Öffnung der Geräteklappe, hinter der sich die Trommel befindet.**
- **Nun ist die "Optionen" Taste zu betätigen. Sie finden diese unter der "Kopieren" Taste.**
- **Das Display sollte jetzt folgende Meldung anzeigen "Trommel ersetzt? Ja/Nein". Ist dies der Fall, bestätigen Sie dies sofort durch Drücken der Taste "1" auf der Tastatur Ihres Gerätes.**
- **Danach sollte das Display die Meldung "ausgerichtet" oder "ausgeführt" anzeigen. Ist dies der Fall, können Sie die Klappe an Ihrem Gerät wieder schließen.**

Der Trommel Reset ist nun erfolgreich ausgeführt und Sie können das Gerät anschließend weiter nutzen, wie Sie es gewohnt sind.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de