

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother MFC-7220

Wenn bei Ihrem Multifunktionsgerät ein Trommel Reset nötig wird, befolgen Sie bitte folgende Resetanleitung für Brother MFC-7220 Geräte, um diesen durchzuführen.

- **Zuerst müssen Sie die Geräteklappe öffnen. Sie finden Sie dort, wo die Trommel eingesetzt werden muss.**
- **Nun betätigen Sie bitte die "Optionen" Taste, zu finden unter "Kopieren".**
- **Das Display zeigt an: "Trommel ersetzt? Ja /Nein". Dies bitte sofort mit der Taste "1" auf der Tastatur des Gerätes bestätigen.**
- **Danach erscheint im Display entweder "ausgeführt" oder "ausgerichtet". Ist dieser der Fall, dürfen Sie die Geräteklappe wieder schließen.**

Nun ist die Rücksetzung des Zählers abgeschlossen, sodass Sie Ihr Gerät wieder ohne Einschränkungen nutzen können.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de