

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother MFC-7225 N

Um an Ihrem Multifunktionsgerät den Trommel Reset manuell durchzuführen, halten Sie sich bitte an die nachfolgende Resetanleitung für Brother MFC-7225 N Geräte.

- **Öffnen Sie die Geräteklappe. Diese befindet sich dort, wo die Trommel einzusetzen ist.**
- **Betätigen Sie die Taste "Optionen". Diese finden Sie unter der Taste "Kopieren".**
- **Wenn das Display anzeigt "Trommel ersetzt? Ja/Nein", bestätigen Sie dies bitte schnell durch Drücken der Taste "1" auf der Tastatur Ihres Geräts.**
- **Anschließend wird Ihnen das Display eine der Meldungen "ausgerichtet" oder "ausgeführt" anzeigen. Dann können Sie die Klappe wieder schließen.**

Hiermit ist die Rücksetzung des Zählers vorgenommen. Nutzen Sie fortan Ihr Gerät wie gewohnt.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de