

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother MFC-7340

Ein manueller Trommel Reset kann von Ihnen an einem Brother MFC-7340 selbst durchgeführt werden. Bitte folgen Sie dazu den Anweisungen in folgender Resetanleitung.

- **Die Klappe, hinter der Toner bzw. Trommel untergebracht sind, ist die Geräteklappe. Bitte öffnen Sie diese zum Start des Resetvorgangs.**
- **Betätigen Sie anschließend bei geöffneter Geräteklappe die "Storno" Taste.**
- **Bitte drücken Sie direkt danach die Taste "1" an Ihrem Multifunktionsgerät, das daraufhin im Display die Meldung "Ausgeführt" anzeigt.**
- **Schließen Sie bitte die Geräteklappe nach Erhalt der Meldung.**

Durch die solchermaßen vorgenommene Zählerrücksetzung können Sie Ihr gerät nun weiter nutzen wie gewohnt.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de