

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TROMMEL RESET ANLEITUNG

### Brother MFC-7420

**Bitte führen Sie, falls nötig, einen manuellen Trommel Reset gemäß der folgenden Resetanleitung für Brother MFC-7420 Geräte Schritt für Schritt durch.**

- **Bitte die Geräteklappe öffnen, die dort zu finden ist, wo die Trommel eingesetzt wird.**
- **Bitte die "Optionen" Taste bestätigen. Sie finden Sie an Ihrem Gerät unter der "Kopieren" Taste.**
- **Das Gerät zeigt im Display "Trommel ersetzt? Ja/Nein". Jetzt bitte sofort auf Ihrer Gerätetastatur die Taste "1" drücken.**
- **Das Gerät zeigt einer der Meldungen "ausgeführt" oder "ausgerichtet". Schließen Sie bitte die Geräteklappe.**

**Ihr Trommel Reset war erfolgreich. Sie können nun wieder wie gewohnt weiter drucken.**

**Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)**