

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother MFC-7440 N

Einen manuellen Trommel Reset an einem Brother MFC-7440 N führen Sie bitte anhand der Anweisungen in der nachfolgenden Resetanleitung durch.

- **Zunächst müssen Sie an Ihrem Multifunktionsgerät die Geräteklappe öffnen. Das ist diejenige, hinter der Toner bzw. Trommel eingesetzt werden.**
- **Drücken Sie nun bitte die Taste "Storno". Die Klappe muss hierzu geöffnet bleiben!**
- **Direkt im Anschluss an die "Storno" Taste drücken Sie bitte die Taste "1" an Ihrem Gerät. Dieses zeigt im Display daraufhin die Statusmeldung "Ausgeführt".**
- **Nach Erhalt dieser Meldung können Sie die Klappe wieder schließen.**

Die Zurücksetzung des Zählers ist somit erfolgt. Nutzen Sie Ihr Brother MFC-7440 N weiter wie gewohnt.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de