

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TROMMEL RESET ANLEITUNG

### Brother MFC-7550

**Die Trommel DR-200, die in Ihrem Brother MFC-7550 verbaut ist, setzt den Trommelzähler automatisch zurück, daher ist keine Resetanleitung und kein manueller Trommel Reset nötig. Eine in der Trommel eingelegte Folie wird dazu nach dem Einbau ausgeworfen.**

- **Stellen Sie sicher, dass die Folie nicht beschädigt ist oder fehlt. Ist dies der Fall, nehmen Sie Kontakt zur Hotline auf.**
- **Fädeln Sie die Folie sorgfältig ein, wenn Sie aus der Trommel genommen wurde.**
- **Entfernen Sie die Folie keinesfalls vor dem Einbau der Trommel!**

**Blasse oder leer gedruckte Seiten nach dem Trommelwechsel rühren vom Einsatz gebrauchter Toner in der neuen Trommel her. Wechseln Sie einen neuen Toner ein und drucken Sie anschließend 20 bis 30 Seiten. Das Druckbild sollte dann wieder normal sein.**

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)