

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother MFC-7650

Da Ihr Brother MFC-7650 die Trommel DR-200 nutzt, welchen den Trommelzähler automatisch zurücksetzt, brauchen Sie keine Resetanleitung für einen manuellen Trommel Reset. Eine in der neuen Trommel eingelegte Folie wird nach dem Einbau ausgeworfen und sorgt damit für den Reset.

- **Kontrollieren Sie, ob die Folie vorhanden und unbeschädigt ist. Wenn nicht, telefonieren Sie mit unserer Hotline.**
- **Nehmen Sie die Folie dabei keinesfalls aus der Trommel.**
- **Wurde Sie doch entfernt, kann sie vorsichtig und mit ein wenig Geschick wieder eingefädelt werden.**

Setzen Sie einen neuen Toner in Ihre neue Trommel ein, wenn Sie nach dem Trommelwechsel ein Problem mit blassen oder leeren Drucken haben. Denn diese rühren vom Einsatz einer gebrauchten Tonerkartusche in der neuen Trommel her. Nach 20 bis 30 Drucken mit der neuen Kartusche sollte das Problem behoben sein.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de