

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother MFC-7820

Um den manuellen Trommel Reset an Ihrem Multifunktionsgerät durchzuführen, verfahren Sie bitte laut nachstehender Resetanleitung für Brother MFC-7820.

- **Öffnen Sie zunächst bitte die Geräteklappe. Dort wird auch die Trommel eingesetzt.**
- **Betätigen Sie die Taste "Optionen". An Ihrem Gerät befindet sie sich unter der Taste "Kopieren".**
- **Das Display zeigt nun "Trommel ersetzt? Ja/Nein". Betätigen Sie nun schnell die Taste "1" am Gerät.**
- **Wenn das Display "asugerichtet" oder "ausgeführt" anzeigt, können Sie die Klappe am Gerät wieder schließen.**

Der Trommel Reset wurde damit erfolgreich durchgeführt. Sie können das Gerät dann ohne Einschränkungen weiter nutzen.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de