

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TROMMEL RESET ANLEITUNG

### Brother MFC-8820 D

**Führen Sie einen manuellen Trommel Reset an einem Brother MFC-8820 D Drucker bitte anhand der Schritt für Schritt Anweisungen in unserer Resetanleitung durch, damit Sie Ihren Drucker wieder wie gewohnt nutzen können.**

- **Öffnen Sie die Geräteklappe, nachdem Sie den Drucker angeschaltet haben. Die Klappe ist dort, wo Sie den Toner bzw. die Trommel eingesetzt haben.**
- **Drücken und halten Sie dann die Taste "Go" oder "Start" am Drucker, während die Klappe geöffnet ist.**
- **Warten Sie bis alle vier LEDs am Drucker leuchten. Lassen Sie dann die Taste los.**
- **Danach schließen Sie die Klappe wieder.**

**Ihr Drucker kann nun wieder ohne Einschränkungen genutzt werden, da Sie den Zähler für die Trommeleinheit zurückgesetzt haben.**

**Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)**