

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother MFC-8840 D

Wenn an Ihrem Multifunktionsgerät Brother MFC-8840 D ein manueller Trommel Reset nötig wird, halten Sie sich bitte an die nachfolgend in der Resetanleitung aufgeführten Arbeitsschritte, um diesen durchzuführen.

- Zuerst bitte die sogenannte Geräteklappe an Ihrem Drucker öffnen. Dahinter befindet sich die Trommeleinheit.
- Die Klappe nicht schließen und die Taste "1" an Ihrem Multifunktionsgerät betätigen.
- Das Display zeigt Ihnen nun bei richtiger Vorgehensweise die Meldung "erfolgreich".
- Haben Sie diese Meldung erhalten, dürfen Sie die Geräteklappe wieder schließen.

Das Multifunktionsgerät Brother MFC-8840 D kann jetzt wie gewohnt genutzt werden, da der Trommelzähler zurückgesetzt wurde.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de