

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother MFC-8860 DN

Um einen manuellen Trommelreset am Multifunktionsgerät Brother MFC-8860 DN durchzuführen, folgen Sie einfach den Anweisungen in der unten stehenden Resetanleitung.

- **Geräteklappe öffnen.** Diese finden Sie an der Stelle, wo Sie den Toner bzw. die Trommeleinheit eingesetzt haben.
- **Anschließend bei geöffneter Geräteklappe die Taste "Storno" betätigen.**
- **Danach sofort die Taste "1" an Ihrem Brother MFC-8860 DN drücken!** Bei richtiger Vorgehensweise zeigt das Display anschließend die Meldung "erfolgreich".
- **Nach Erhalt der Meldung Geräteklappe wieder schließen.**

Die Rücksetzung des Trommelzählers ist erfolgt. Nutzen Sie Ihr Multifunktionsgerät wieder wie gewohnt.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de