

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother MFC-8860 N

Nehmen Sie bitte einen Trommel Reset an Ihrem Brother MFC-8860 N Multifunktionsgerät anhand der Anweisungen in der folgenden Resetanleitung vor.

- **Zuerst ist die Geräteklappe zu öffnen. Das ist diejenige, hinter der sich die Trommeleinheit befindet.**
- **Dann bei geöffneter Klappe an Ihrem Drucker die Taste "Storno" drücken.**
- **Anschließend rasch die Taste "1" auf der Tastatur Ihres Multifunktionsgerätes betätigen. Im Display erscheint "erfolgreich".**
- **Nach Erhalt dieser Meldung die Geräteklappe wieder verschließen.**

Der Resetvorgang für den Trommelzähler ist abgeschlossen. Nun ist Ihr Multifunktionsgerät Brother MFC-8860 N wieder voll einsatzbereit.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de