

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother MFC-9070

Eine Resetanleitung oder ein manueller Trommel Reset sind beim Brother MFC-9070 nicht notwendig. Das Gerät nutzt die Trommel DR-8000, welchen den Trommelzähler automatisch zurücksetzt. Diese geschieht mittels einer in der Trommel eingelegten Folie, die nach dem Einbau ausgeworfen wird.

- **Kontrollieren Sie vor dem Einbau, ob die Folie vorhanden ist. Wenn nicht, rufen Sie unsere Hotline an.**
- **Entnehmen Sie die Folie nicht manuell aus der Trommel.**
- **Ist sie dennoch entfernt worden, setzen Sie sie vorsichtig wieder in die Trommel ein.**

Haben Sie nach dem Trommelwechsel das Problem, dass hr Drucker blasse oder leere Seiten druckt, dann liegt das an der Weiternutzung einer gebrauchten Tonerkartusche in der neuen Trommel. Ersetzen Sie diese durch eine Neue. Nach 20 bis 30 gedruckten Seiten ist das Druckbild wieder normal.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de