

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother MFC-9120 CN

Gehen Sie bei einem manuellen Trommel Reset an Ihrem Gerät laut der unten stehenden Resetanleitung für Brother MFC-9120 CN Geräte vor.

- **Schalten Sie das Gerät zuerst ein.**
- **Navigieren Sie mit den Pfeiltasten, bis das Display "Geräte Info" zeigt und bestätigen Sie die zügig durch Drücken der OK-Taste.**
- **Drücken Sie bitte die Pfeiltasten, bis der Punkt "Lebensd. rücks." angezeigt wird und bestätigen Sie auch hier zügig mit OK.**
- **Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu der Trommel in der Farbe, welche zurückgesetzt werden soll.**
- **Drücken Sie nun sofort die Taste "1". Dies setzt den Trommelzähler zurück.**
- **Den Vorgang sofort durch Drücken der "Stop" Taste abschließen.**

Sie haben nun den Trommelzähler der entsprechenden Farbe erfolgreich zurückgesetzt. Der Drucker ist betriebsbereit.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de