

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother MFC-9180

Im Brother MFC-9180 setzt Ihre neue Trommel DR-8000 den Trommelzähler automatisch zurück. Dies geschieht durch den Auswurf einer in der Trommel eingelegten Folie nach dem Einbau. Eine Resetanleitung ist daher nicht erhältlich, da ein manueller Trommel Reset nicht möglich ist.

- **Wenn die Folie in der Trommel fehlt, rufen Sie bitte unsere Hotline an.**
- **Die Folie darf nicht vor dem Einbau der Trommel entfernt werden.**
- **Setzen Sie die Folie sorgfältig wieder ein, falls sie dennoch entfernt wurde.**

Die Nutzung von gebrauchten Tonerkartuschen in Ihren neuen Trommel führt unter Umständen dazu, dass die Ausdrücke blass sind oder das Gerät leere Seiten druckt. Ersetzen Sie die Kartusche dann durch eine Neue. Das Druckbild ist dann nach etwa 20 bis 30 gedruckten Seiten wieder normal.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de