

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother MFC-9445 CDN

Diese Resetanleitung für Brother MFC-9445 CDN Geräte führt Sie Schritt für Schritt durch den manuellen Trommel Reset Ihres Druckers.

- **Bitte das Gerät einschalten**
- **Bitte die Menu-Taste betätigen.**
- **Mit den Pfeiltasten im Menü den Punkt "Maschinen Info" suchen und diesen sofort mit OK bestätigen.**
- **Die Pfeiltasten zur Suche des Menüpunkts "Zurücksetzungs Menü" nutzen und diesen umgehend mit OK bestätigen.**
- **Finden Sie mit Hilfe der Pfeiltasten den Menüpunkt "Trommel". Bestätigen Sie sofort mit OK.**
- **Betätigen Sie bitte die Taste "1" zur Rücksetzung des Zählers.**
- **Schließen Sie den Vorgang zügig durch Drücken der "Stop"-Taste ab.**

Drucken ist nun wieder wie gewohnt möglich.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de