

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother MFC-9450 CN

Möchten Sie einen manuellen Trommel Reset durchführen, nutzen Sie bitte folgende Resetanleitung für Brother MFC-9450 CN Geräte.

- **Das Gerät bitte einschalten.**
- **Bitte die Menu-Taste betätigen.**
- **Mit den Pfeiltasten navigieren, bis das Display "Maschinen Info" zeigt. Sofort mit OK bestätigen.**
- **Die Pfeiltasten nutzen, bis im Display "Zurücksetzungs Menü" erscheint. Wiederum schnell durch OK bestätigen.**
- **Ein letztes Mal die Pfeiltasten zur Suche des Menüpunkts "Trommel" nutzen. Bitte zügig bestätigen.**
- **Durch Drücken der Taste "1" setzen Sie den Zähler der Trommel zurück.**
- **Zum Abschluss des Vorgangs betätigen Sie bitte möglichst rasch die "Stop"-Taste.**

Der Zähler ist nun zurückgesetzt. Sie können Ihr Gerät jetzt wie gewohnt nutzen.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de